Vor der Verwendung des Gerätes

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM für Windows[®] 7 ein. Zur Inbetriebnahme des Gerätes und zur Installation des Druckertreibers folgen Sie den Schritten in der Installationsanleitung zusammen mit den Informationen auf diesem Blatt.

Installationsanweisungen

Wenn das Dialogfeld

Benutzerkontensteuerung während der Installation des Druckertreibers oder von BRAdmin Light für Windows[®] auf Ihrem Computer angezeigt wird, klicken Sie auf Ja. Fahren Sie dann mit dem nächsten Schritt in der Installationsanleitung fort.

Druckertreiber-Installation

Für Benutzer eines USB-, Parallel- oder Netzwerkkabels:

🛞 Benutzerkont	tensteuerung	×			
Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?					
(F	Programmname: Setup.exe Verifizierter Herausgeber: InstallShield Software Corpor Dateiursprung: CD/DVD-Laufwerk	n			
🕑 Details anzeigen					
Entscheidungsh	nilfe Anzeigezeitpunkt für die Benachrichtigungen än	dern			

Für Benutzer eines Wireless-Netzwerkes:

😵 Benutzerkontensteuerung	×					
Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?	Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden?					
Programmname: Inst32.exe Herausgeber: Unbekannt Dateiursprung: CD/DVD-Laufwerk						
Details anzeigen						
Entscheidungshilfe Anzeigezeitpunkt für die Benachrichtigungen änd	<u>lern</u>					

Systemvoraussetzungen

Computerplattform &	Prozessorgeschwindigkeit	RAM	RAM	Freier
Betriebssystemversion ¹	(Minimum)	(Minimum)	(empfohlen)	Festplattenspeicher
Windows [®] 7	Intel [®] Pentium [®] 4 oder gleichwertig 64-Bit (Intel [®] 64 oder AMD64) unterstützte CPU	1 GB (32-Bit) 2 GB (64-Bit)	1 GB (32-Bit) 2 GB (64-Bit)	50 MB

1 Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 oder höher.

Installation von BRAdmin Light für Windows[®]



Hinweise zum Status Monitor

Anzeige des Status Monitors

Wenn Sie für den **Status Monitor** die Einstellung **Anzeige in Task-Leiste** gewählt haben, erscheint eventuell die Schaltfläche in der Taskleiste.

Um das **Status-Monitor**-Symbol in Ihrer Taskleiste anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Schaltfläche a. Das **Status-Monitor**-Symbol erscheint in einem kleinen Fenster. Ziehen Sie dann das Symbol a in die Taskleiste.

